

取扱説明書

アジャスタブルオイルフィルタレンチ No.AVSA-6379

このたびは、 KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチ(No.AVSA-6379) をお買上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。取扱説明及び表示の注意事項を 十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

使用上の注意

誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される 内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。 1 注意 0

0 禁止行為を表します。

確認してほしい行為を表します。

注意

必ずしてほしい行為を表します。

使用前に必ずお読み下さい。

注意



- ・工具本来の使用用途以外には使用しないで下さい。
- 本製品はオイルフィルタの取外し専用工具です。
- ・使用時は保護メガネを着用してください。
- ・割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が見られた場合は使用しないでください。
- ・改造しないで下さい。加熱、加工した場合は著しく品質の低下を招きます。
- ・斜め掛け、浅掛けの状態で使用しないで下さい。
- 0
- ろ紙交換タイプの車両には使用しないで下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ・投げる、落とすなど衝撃を与えると製品が破損する恐れがあります。
- エンジンが熱い状態での作業は、火傷等に注意して下さい。
- ・KTC 製駆動(手動用)工具を装着して正しく使用して下さい。
- ・インパクトレンチやパワーラチェット等(エア・電動)で使用しないで下さい。
- ・エクステンションバ-は 150mm 以下のサイズを使用して下さい。

4 法

26 9.550 ALC C 66

用途・適用

自動車、モーターサイクルのオイルフィルタ取り外し。

適用径 : φ63 ~ 79mm

長

- ・アジャスタブル式の採用により め63 ~ 79 までのオイルィルタであれば形 状に関係なく取り外しが可能。
- 独自の4つ爪形状によりレンチの滑りや傾きを抑える事ができ安定した作業 が可能。
- ・薄型設計で周辺に作業スペースの無い車両でも取り外し作業が可能。
- ・片手で装着が可能。奥まった箇所のオイルフィルタにも簡単に装着できます。

使用方法

①フィルタレンチの足を広げる。

②取り外すオイルフィルタに 装着。





- ③スプリングにより、フィルタレンチが オイルフィルタに勘合。
 - 9.5sg. の駆動工具類で回してください。



■ エクステンションバ - は 150mm 以下の サイズを使用して下さい。

製造国:日本 販売者の名称・所在地: 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 製品情報 http://ktc.jp/

お客様窓口

25(0774)46-4159 **25**(0774)46-4359

E-mail: support@kyototool.co.jp 電話受付時間: 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店までお寄せください。 支 店口東 京 (03)3752-2261 名古屋 (052)882-6671

沂 畿 (0774)46-3711

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。